Spülprobleme

Rückstände	Mögliche Ursachen / eventuelle Abhilfe
von Spinat und Tabak	Reste können sich auf harten Oberflächen festsetzen; von Hand vorspülen
in Gläsern, Tassen usw.	Speisereste lagen im Sprühschatten; auf richtige Einordnung achten: schlanke hohe Gläser nicht in Ecken stellen, Sprüharme müssen frei beweglich sein;
	Speisereste haben sich abgesetzt; Filter auf Verschmutzung prüfen und ggfs. säubern
von Tee, Kaffee, Lippenstift	zu wenig *Bleichmittel; Reiniger höher dosieren, bei modernen chlorfreien Reinigern evt. Fabrikat wechseln
Beläge	
weiß abwischbar, trübe Gläser	Enthärter ist nicht regeneriert; Salz nachfüllen, evtl. höheren Härtebereich einstellen
	Verschluß des Salzvorratsbehälters prüfen
in der Spülmaschine, weiß oder grauweiß	Wasser nicht genügend enthärtet und/oder zu wenig Reiniger eingesetzt; Salzstand kontrollieren
auf dem Spülgut, farblos, matt, nicht abwischbar	stärkehaltige Speisereste; mit Intensivprogramm 65°C spülen, Dosierung des Reinigers prüfen
	auf korrektes Einordnen des Geschirrs achten
Flecken, tropfen-, streifenförmig Spülgut nicht trocken	Klarspüler ist aufgebraucht oder Dosierung zu niedrig eingestellt (bei tropfenförmigen Flecken muß sie höher eingestellt werden)
Schlieren, Spülgut schmierig, milchiger Belag	Klarspülerdosierung zu hoch eingestellt; Dosierung reduzieren
Silber läuft an	Anlaufen ist grundsätzlich nicht zu vermeiden; Ursachen: schwefelhaltige Verbindungen in Luft, Nahrungsmitteln usw.; evt. Silberglanzkassette als Sonderzubehör kaufen (herstellerabhängig)
Aluminium verfleckt	Reiniger unterdosiert oder Material nicht Spülmaschinengeeignet; Abhilfe: mit destilliertem Wasser auskochen, evtl. Verfleckung mit Reinigermilch oder verseifter Stahlwolle entfernen
Mängel	**Mögliche Ursachen / eventuelle Abhilfe**
Edelstahl verfärbt sich	Reiniger ist unterdosiert, dadurch entstehen Schmutzbeläge; Verfärbungen mit Edelstahlputzmittel entfernen
Stahl-Topfböden rosten	Topfboden besteht nicht aus hochlegiertem Edelstahl, Kupfer oder Leit-Emaille, deshalb bei maschinellem Spülen rostanfällig; Rost mit Stahlreiniger entfernen
Edelstahl rostet punktförmig, oberflächliche, rostähnliche Stellen	verschmutztes Geschirr nicht länger in der Maschine lassen (Lochkorrosion)
	Ursache für Flugrost sind Fremdquellen, z.B. Topfböden; rostanfällige Topfböden von Hand spülen
Reiniger verklumpt	Mittel wurde feucht (hohe Luftfeuchte), Behälter gut verschlossen halten; Abhilfe: Mittel mit einem Holzstiel zerkleinern, dabei Hautkontakt vermeiden

Herausgeber: Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.